Как настроить доступ к USB-накопителю по протоколу FTP.

1. Подключите маршрутизатор к компьютеру, используя Ethernet-кабель.

2. Обратитесь к Web-интерфейсу маршрутизатора. Для этого в адресной строке браузера введите 192.168.1.1 и авторизуйтесь (по умолчанию имя пользователя – admin, пароль – admin).

3. Подключите USB-накопитель к USB-порту маршрутизатора и убедитесь, что USBнакопитель успешно определился в системе. Для этого откройте страницу Расширенных настроек, в разделе USB-накопитель нажмите ссылку Информация.

<u>Настройки</u> » U	ISB-накопитель »	Информация	
Информация о ს	JSB-накопителе		
USB-накопитель:	;≣ usb1_1	T	
Название: Общий объем: Свободного места: Файловая система:	usb1_1 14981 Mõaŭm 14911 Mõaŭm fat16/32		
			Размонтировать накопитель

4. Далее вернитесь к разделу USB-накопитель и нажмите ссылку FTP.

Быстрый поиск		9
CTATYC Ceressan CTATUCTUKa CTATYC DSL DHCP	Сеть WAN LAN	Wi-Fi Вил Основные настройки Настройки безопасности » МАС-фильтр
Дополнительно <u>UPnP IGD</u> <u>Группирование интерфейсов</u> » <u>EtherWAN</u>	Межсетевой экран <u>IP-фильтры</u> <u>Виртуальные серверы</u> » <u>DMZ</u>	ЗG-модем Информация РІМ
USB-накопитель Сонте ШТ ШТ ШТ ШТ ШТ ШТ ШТ ШТ ШТ ШТ	Transmission выкл Настройки Transmission страница Web-интерфейса	Контроль URL-фильтр
Система Пароль администратора Конфигурация Журнал событий		
	Быстрая	настройка Расширенные настройки Поиск

5. Установите флажок Включить и нажмите Применить.

<u>Настройки</u> » Ц	ISB-накопитель » F 1	۳		
Настройка FTP-	сервера Подключено			
Включить: Порт: [*]	₽ ₽ 21			
			U	
				Применит

6. Далее необходимо создать учетную запись для доступа к USB-накопителю. Для этого в разделе Система перейдите на страницу Пользователи.

Быстрый поиск		٩
Статус Сетевая статистика Статус DSL DHCP	Сеть WAN LAN	Wi-Fi Вкл Основные настройки Настройки безопасности » МАС-фильтр
Дополнительно <u>UPnP IGD</u> <u>Гоуппирование интерфейсов</u> » <u>EtherWAN</u>	Межсетевой экран <u>Р-фильтры</u> <u>Виртуальные серверы</u> » <u>DMZ</u>	ЗG-модем Информация Рім
USB-накопитель <u>Samba</u> <u>FTP</u> »	Transmission вил Настройки Transmission вил Страница Web-интерфейса Вил	Контроль URL-фильтр
Система Справователи »		
	Быстрая на	стройка Расширенные настройки Поиск

7. На открывшейся странице нажмите **Добавить**. Далее в соответствующих полях задайте имя пользователя и пароль для учетной записи (также для учетной записи можно установить права доступа **Только чтение**). Нажмите кнопку **Применить**.

<u>Настройки</u> » Сис	тема» Пользователи	
Логин:* Пароль: Подтверждение пароля: Только чтение:	<pre>/ 1234 / ···· / ···· / ·</pre>	Ш
	< Назад Приме	нить

8. Далее для сохранения выполненных настроек в правом верхнем углу страницы нажмите кнопку Сохранить.



9. Для доступа к USB-накопителю по протоколу FTP необходимо обратитесь по адресу ftp://192.168.1.1. Для входа на USB-накопитель необходимо ввести заданные ранее имя пользователя и пароль (в данном примере используется имя пользователя и пароль 1234/1234).

۷						
<u>Ф</u> айл	<u>П</u> равка <u>В</u> ид <u>Ж</u> урна	л <u>З</u> ак	ладки <u>И</u> нструменти	ы <u>С</u> правка		
50	Соединение		\+			
() ftp:// 192.168.1.1					
		Требу	ется аутентифика	ция	↑ □ X	
	Þ	Введи	те имя пользовател	я и пароль для ftp://	/192.168.1.1	Deute configurationeses
	Имя пользователя:	1234				
	Пароль:	••••				
				Отмена	√ ок	
				ADSL Parties access to device Manufacement Manufacement Th-MS-Class		Ann
				O Reveal O SG LTE makes O USE director Transmission		
			DSL-2750U			

10. После авторизации появится каталог USB-накопителя.

9	Индекс «ftp://192.168.1.1/» - Mozilla Fir
<u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> ид <u>Ж</u> урнал <u>З</u> акладки <u>И</u> нструменты <u>С</u> правка	
👰 Индекс «ftp://192.168.1.1/» 🖕	
() @ ftp://192.168.1.1	
	Museus ofte://102.169.1.1/v
	индекс «пр.// 192.108.1.1/»
	🛧 Перейти в каталог на уровень выше
	ИМЯ
	usb1_1